

Bilanaleit

Ef ísmolavélin virkar ekki, er rétt að ganga úr skugga um eftirfarandi atriði, áður en kallað er á viðgerðarmann:

EF ÍSMOLAVÉLIN ER EKKI Í GANGI

1. Er vélin í sambandi við rafmagn?
2. Er öryggi í lagi
3. Straumrofi í rétttri stöðu?
4. Er ísboxið fullt af ísmolum?
5. Er umhverfishiti of lágur, og hefur hitastýringin því slökkt á vélinni?

ENGIN ÍSMOLAFRAMLEIÐSLA

1. Er skúfað fyrir vatn?

EF FRAMLEIÐSLAN HEFUR MINNKAÐ UMTALSVERT

1. Er umhverfishiti eða vatnshiti of hár?
2. Er hitagjafi of nálægt ísmolavélinni?
3. Er loftstreymi að vélinni nægilegt?
4. Er molastærð rétt stillt?

ÍSMOLAR ERU EKKI AF RÉTTTRI LÖGUN

1. Er vatnssía stífluð?
2. Eru dísur stíflaðar?

Þegar beðið er um viðgerð, þá hjálpar það viðgerðarmanni að gefa upp gerð vélar og númer

ÍSMOLAVÉLAR

Almenn umgengni


Kælitækni




RAUÐAGERÐI 25 - 108 REYKJAVÍK
SÍMI: 568 4580 - FAX: 568 4585

Dagleg meðferð


Ef færa þarf ísmolavél um set, þá skal bera þær, alls ekki draga þær eða ýta þeim. Gæta þarf vel að því að skemma ekki fætur vélanna.



Hlaðið ekki vörum að ísmolavél, það hindrar frjálst loftflæði til vélarinnar. Geymið ekki hluti eða vörur ofan á ísmolavél.




Skrúfið aldrei fyrir vatn að ísmolavél meðan hún er í gangi.




Skellið ekki hurð að ísboxi, og geymið ekkert nema ís í ísboxinu.


Regluleg þrif





Þvoið ísboxið reglulega með ylvolgu vatni



Hreinsið ísskófluna reglulega



Hreinsið reglulega alla skynjara með hreinum, þurrum klút.



Munið að slökkva á ísmolavélinni og skrífa fyrir vatn til hennar áður en hún er þriffin.